

Jak připravit stavbu na hladkou realizaci?

Stačí se držet níže uvedených kroků. Při jejich dodržení nebude docházet ke zbytečnému zdržování, které Vás stojí peníze.

1. **Voda** (pitná nebo dle ČSN 732028), minimální stálý tlak 250 kPa, teplota max. 30 °C, stabilní přívod bez přerušení dodávek zakončeno např. kulovým ventilem ¾ coul.
2. **Přívod elektrické energie**, tj. minimálně 1 (jedna) elektrická zásuvka 380 V/32 A, jistič 25B, připojená a plně funkční na základě platné el. revize, stabilní přívod bez přerušení dodávek. V případě využití SILA je nutný hlavní jistič 32C.
3. V **zimním období** kompletně uzavřená stavba a teplota podkladu min. +5° C (to je teplota vzduchu cca +10 °C).
4. **Podklad** pro omítání musí být suchý (cihla, zdivo, omítka: < 3 %, pórobeton: < 4 %).
5. **Elektro krabičky** odsadit od stávajícího zdiva maximálně 8 mm do roviny.
6. **Zaházené** veškeré **rozvody** po elektrice, vodě a odpadech.
7. **Kovové části** ošetřit základním nátěrem, případně ještě přetáhnout lepidlem a sklo vláknitou tkaninou (perlinkou).
8. **Očistěná PUR** pěna kolem výplní otvorů a v případě použití parotěsné pásky její přilepení k podkladu (špaletě, nadpraží, parapetu).
9. **Zakrýt rozvody** na podlahách v místech kde bude vyšší pohyb pracovníků při transportu materiálu ke stroji (chodby).
10. **Vyklizená stavba**
11. **Zpevněná příjezdová cesta** k místu realizace pro bezproblémový příjezd vozidla s hydraulickou rukou (cca 25 tun), nebo vozidla pro přistavení a zásobování sila.
12. **Uzamčené a zabezpečené prostory** pro uskladnění nářadí a materiálu, tak aby nemohlo dojít bez překonání překážky k odcizení / poškození.